

## 诊断 DME 控制

### P190E00 中冷器冷却液泵 - 电源电压

#### 诊断条

- 泵必须启动
- 诊断持续运行

#### 故障设

- 如果泵检测到过压超过 20 V，泵会关闭。如果电压降至低于 20 V，持续至少 2 秒，泵会再次自动启动。

#### 监控的部

- ◆ 中冷器冷却液泵

#### 功能

- ◆ 泵不再启动，从而导致充气温度增加，发动机切换到进气模式