

诊断 DME 控制

P19A200 变速器冷却液阀 - 断路

诊断条

- 点火装置开启

监控的部

- ◆ 变速器机油加热，切换阀

故障查找

- ◆ 检查变速器控制单元和部件之间的线束是否断路
- ◆ 检查电源电压
- ◆ 断开部件连接。检查部件的连通性。如果检测到断路，说明部件有故障。