

诊断 DME 控制

P202700 燃油箱泄漏检测传感器 - 电压过高

诊断条

- 启动 DME 控制单元和模块之间的通信
- 点火装置开启

故障设

- 启动的通信 $I > 1\text{ A}$
- DME 控制单元和模块之间的通信线路出现电气故障（蓄电池正极电压短路）
- DME 控制单元中的输出级诊断

监控的部

- ◆ 油箱渗漏检测传感器

故障查找

- ◆ 检查通信线路
- ◆ 清除故障记忆，断开传感器连接
- ◆ 必要时更换模块

功能

- ◆ 无法进行油箱泄漏诊断