

诊断 DME 控制

P254100 燃油低压传感器 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 模拟值测量检测到值下降至后低于最小值 (0.2001953 V)
- 监控按需控制燃油系统的压力传感器的电子信号 (低压)。传感器电压通过模拟/数字通道读入 DME 控制单元。电压值受最小和最大限值的监控。

监控的部

- ◆ 燃油低压传感器

故障查找

- ◆ 检查信号线是否接地短路

功能

- ◆ 燃油低压泵以恒定值运行
- ◆ 可能缺少动力