

诊断 DME 控制

P260000 冷却液泵 - 断路

诊断条

- 点火装置开启
- 已安装辅助水泵
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 打开线路
- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否断路

监控的部

- ◆ 辅助水泵继电器启用

故障查找

- ◆ 检查控制单元和继电器的接头
- ◆ 检查线束中的继电器启动路径