

诊断 DME 控制

P301800 排气活门阀 1 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 接地短路 ($U < 1.95\text{ V}$)
- 通过输出级控制单元监控电气启动部件 (低侧开关) 是否接地短路

监控的部

- ◆ 排气活门

故障查找

- ◆ 检查控制单元和部件之间的线束是否接地短路
- ◆ 检查电源电压
- ◆ 如果线束正常，则断开部件连接并清除故障记忆。如果检测到断路，说明部件有故障。

功能

- ◆ 排气活门卡在关闭位置，由于排气反压增加导致功率受限