

诊断 DME 控制

P304700 起动机继电器 2 启动 - B+ 短路

诊断条

- 起动机控制的计算功能关闭
- 发动机转速 < 3,000 转/分
- 诊断持续运行

故障设

- 评估与输出级的故障状态有关的信息要考虑故障检测的可能性。输出级启动时，可以检测到 B+ 短路。输出级未启动时，可以检测到脱落的电缆和接地短路。根据这些状态从起动机控制单元读出故障/正常消息。
- 监控电气部件是否 B+ 短路

监控的部

- ◆ 起动机继电器 2

故障查找

- ◆ 检查继电器电阻
- ◆ 执行线路测试

功能

◆ 发动机未启动