

诊断 DME 控制

P308200 离合器位置传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 如果离合器开关的位置相对于踏板行程不可靠，说明检测到故障

监控的部

- ◆ 通过踏板行程进行离合器开关诊断

故障查找

- ◆ 检查使用实际值
- ◆ 检查线路
- ◆ 检查互锁开关是否切换为接地，离合器开关向 B+ 打开
- ◆ 读取电动驻车制动控制单元的故障记忆
- ◆ 检查总线通信

功能

- ◆ 无自动启动
- ◆ 无巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 功能