

诊断 DME 控制

U000200 驱动数据总线 - 无通信

诊断条

- 点火装置开启
- 控制单元电压 9.4453...16.4531 V
- 诊断持续运行

故障设

- 超时，消除抖动时间内无消息

监控的部

- ◆ CAN 通信，全局超时

故障查找

- ◆ 检查控制单元的蓄电池正极电压
- ◆ 检查整个驱动 CAN 线束是否短路和断路

功能

- ◆ 无 PSM/发动机制动扭矩控制
- ◆ 换档不舒适，无换档建议显示（手动变速器）
- ◆ 无转速显示

- ◆ 自动变速器处于自我保护模式