

诊断 DME 控制

U010100 变速器控制单元 - 无通信

诊断条

- 点火装置开启
- 控制单元电压 9.4453...16.4531 V
- 诊断持续运行

故障设

- 超时，消除抖动时间内无消息

监控的部

- ◆ 变速箱控制单元

故障查找

- ◆ 检查 CAN 线束、电源和变速器控制单元的软件版本。必要时，刷新或更换变速器控制单元。

功能

- ◆ 换档不舒适