

诊断 DME 控制

U014000 前端电子设备控制单元 - 无通信

诊断条

- 点火装置开启
- 控制单元电压 9.4453...16.4531 V
- 诊断持续运行

故障设

- 超时，消除抖动时间内无消息
- 通过网关发送消息。如果两个消息周期内未收到任何消息，网关会设置"过期位"。

监控的部

- ◆ 前端电子设备控制单元

故障查找

- ◆ **检查** CAN 线束、电源和前端电子设备控制单元的软件版本。必要时，刷新或更换前端电子设备控制单元。