

诊断 DME 控制

U110300 生产模式启用

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 生产模式设置

监控的部

- ◆ 控制单元

故障查找

- ◆ 使用检测仪执行车辆移交

功能

- ◆ 组合仪表"发动机控制故障"打开时的 MIL 或警告消息
- ◆ 转速限制
- ◆ 车速限制
- ◆ 扭矩限制
- ◆ 抑制催化转化器加热