

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0300IN 传动装置保养： 轴接头/驱动轴

信息

轴接头： 检查间隙和防尘套

1. 检查万向节间隙。
2. 目视检查防尘套是否损坏。



信息

- 进行操作时，应当用手按压下橡胶防尘套以便露出隐蔽的裂纹。
 - 如果橡胶防尘套有漏洞，则必须更换相应的接头或控制臂，因为任何污物或湿气的渗漏都会损坏接头。
3. 按如下方式检查车轮悬架上的轴接头（球形接头）防尘套：
 - 在旋开转向锁的情况下将车辆放到提升平台上。
 - 清洁处理后进行目视检查。



信息

- 在制动器盖板附近很小的区域内，不可能进行目视检查。
- 请通过触摸检查这个区域。

前桥的检查程序如下：

- 尽量转动前轮
- 对左侧和右侧看得见的表面进行目视检查
- 在将前轮转到另一个转向制动器之后，检查每个橡胶防尘套的另一半。

驱动轴： 防尘套的目视检查

- 对防尘套进行目视检查，检查是否有漏洞和损坏。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

