

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 转向机构的紧固扭矩

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向机到前桥横梁	六角头螺栓, M10 x 60/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
下转向中间轴 (万向节) 到转向机	装配螺栓, M8 x 30, 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm	+90 degrees	
上转向中间轴 (万向节) 到转向柱	装配螺栓, M8 x 30, 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm	+90 degrees	
横拉杆 (轴万向节) 到转向机 (齿条-齿轮)	M16 x 1.5/务必遵守指定的紧固规范	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+19 degrees	
铝制横拉杆到轴万向节	锁紧螺母, M14 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
横拉杆端头到车轮支架 (杆上)	六角螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
方向盘到转向轴	内锯齿螺钉, M18/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
转向柱到固定框架	六角螺母, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
转向柱到固定器 (频率支柱)	六角头螺栓, M8 x 110/六角螺母, M8	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
固定器 (频率支柱) 到车身	六角头螺栓, M8	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
上转向中间轴 (万向节) 到转向轴 (转向柱)	装配螺栓, M8 x 30, 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm (15 ftlb.)	+90 Grad	
下转向中间轴 (万向节) 到转向机	装配螺栓, M8 x 30, 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm (15 ftlb.)	+90 Grad	
ELV 控制单元 (转向柱锁) 到转向柱	M5 螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
电动转向柱调节控制单元到转向柱	M5 螺钉	紧固扭矩	1.7 Nm (1 ftlb.)		

技术值

转向机/横拉杆的紧固扭矩

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向机到前桥横梁	六角头螺栓, M10 x 60/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
下转向中间轴 (万向节) 到转向机	装配螺栓, M8 x 30, 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm	+90 degrees	
上转向中间轴 (万向节) 到	装配螺栓, M8 x 30, 拆卸后	紧固扭矩 +	20 Nm	+90 degrees	

转向柱	务必使用新螺栓	扭矩角度			
横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）	M16 x 1.5/务必遵守指定的紧固规范	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+19 degrees	
铝制横拉杆到轴万向节	锁紧螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
横拉杆端头到车轮支架（杆上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

转向柱/方向盘紧固扭矩

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
方向盘到转向轴	内锯齿螺钉，M18/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
转向柱到固定框架	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
转向柱到固定器（频率支柱）	六角头螺栓，M8 x 110/六角螺母，M8	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
固定器（频率支柱）到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
上转向中间轴（万向节）到转向轴（转向柱）	装配螺栓，M8 x 30，拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm (15 ftlb.)	+90 Grad	
下转向中间轴（万向节）到转向机	装配螺栓，M8 x 30，拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm (15 ftlb.)	+90 Grad	
ELV 控制单元（转向柱锁）到转向柱	M5 螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
电动转向柱调节控制单元到转向柱	M5 螺钉	紧固扭矩	1.7 Nm (1 ftlb.)		

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99