

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 443619 拆卸和安装 TPM 发射器（触发器）

拆卸和安装 TPM 发射器（触发器）

拆卸和安装 TPM 发射器（触发器）



信息

TPM 天线和 TPM 触发发射器已经整合为一个电子部件。

1. 拆卸和安装 TPM 触发发射器的过程在以下位置进行了说明：

→ **443819** 拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 天线

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

