


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 450401 使用 PIWIS 检测仪 II 进行 PSM/ABS 检查

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

信息

为液压单元排气

如果更换了液压单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对其排气。这一程序会从液压单元（次级制动回路）中清除所有空气。

将 **PIWIS 检测仪 II 9818** 连接到车辆。

- 选择 “Control unit overview”（控制单元概图）>>PSM<<。
- 选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）>> “Bleed brakes”（制动系统排气）<<。

按照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明进行操作。

测试

液压交换测试



信息

如果已对液压单元、速度传感器和线束进行作业，或如果更换了液压单元，则必须用 **PIWIS 检测仪 II** 进行系统检查（功能测试）。例如，事故维修之后需进行此项操作！这将防止混淆电管道或液压管路，并保证系统无故障运行。

如果更换了连接到中间块（电缆衬套）的制动管路，也必须进行系统检查或交换测试。尽管螺纹不同，无意地弯曲制动管路可能导致错误的液压分配。

如果操作期间显示故障（事先没有进行装配工作时），也必须用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 进行诊断和故障查寻。

将 **PIWIS 检测仪 II 9818** 连接到车辆。

- 选择 “Control unit overview”（控制单元概图）>>PSM<<。
- 选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）>> “Hydraulic swap test”（液压交换测试）<<。

按照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明进行操作。进行测试时需要另一技师协助。

检查速度传感器（速度传感器测试）

如果更换了速度传感器或需要检查它们，则使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**。

将 PIWIS 检测仪 II 连接到车辆。

- 选择 “Control unit overview”（控制单元概图）>>PSM<<。
- 选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）>> “Speed sensor test”（速度传感器测试）<<。

按照 PIWIS 检测仪 II 的说明进行操作。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99