


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 916255 更换方向盘电子元件控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换方向盘电子元件控制单元

更换方向盘电子元件控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 更换控制单元。



信息

安全气囊触点单元集成在方向盘电子元件的控制单元中，不能单独替换。

2. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。 打开点火装置。
3. 选择车型并启动 PIDT。
4. 选择 **“Extended identification”**（扩展标识），然后检查底盘号。
5. 在 **“overview”**（概图）中选择 **“steering wheel electronics”**（方向盘电子元件）控制单元，然后按 **F12**。
6. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/维修）。
7. 选择 **“Control unit replacement”**（控制单元更换），然后按 **F12**。
8. 选择 **“Write data”**（写入数据），然后按 **F12**。
9. 按 **F8** 开始写入数据。
10. 系统检测仪显示信息 **“Coding was written successfully”**（编码已成功写入）。 按 **F12** 继续。
11. 读取故障记忆，必要时将其清除。
12. 再次检查底盘号。
13. 在 **“Coding/adaptations”**（编码/自适应）菜单中，选择 **“Automatic coding”**（自动编码），然后按 **F12**。
14. 检查相应编码，必要时进行更改。
15. 读取故障记忆，必要时将其清除。
16. 校准转向角传感器。 → 456015 初始化和校准转向角传感器
17. 功能测试： 进行试驾。
18. 读取故障记忆。

启用功能



信息

在配备可加热式方向盘、多功能方向盘、巡航定速控制系统或者车载电脑的车辆上，必须在更换方向盘电子控制单元后执行功能启用过程。

1. 在 PIWIS 中确定功能启用代码。

2. 将 PIWIS 检测仪连接到车辆上并启动检测仪。 打开点火装置。
3. 选择车型，并启动诊断应用程序。
4. 用箭头键选择 “**Steering wheel electronics**”（方向盘电子装置）控制单元，然后按 **F12**。
5. 然后，必须选中 “**Maintenance/repairs**”（保养/维修）。
6. 用箭头键选择 “**Function enable**”（功能启用），然后按 **F12**。
7. 输入功能启用代码，然后按 **F8** 予以保存。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99