

诊断 DME 控制

P009200 燃油计量阀 - B+ 短路

诊断条

- 点火装置开启
- 油量控制阀已安装
- 燃油泵启动
- 继电器已启动
- 诊断持续运行

故障设

- B+ 短路

监控的部

- ◆ 燃油测量阀

故障查找

- ◆ 检查电源电压
- ◆ 测量燃油压力控制阀的内部电阻 (室温下约 2.4 Ohm)
- ◆ 检查线路
- ◆ 如果内部电阻不正常而线束正常，则更换油轨和/或燃油压力控制阀
- ◆ 如果未找到任何故障，则更换控制单元

功能

- ◆ 发动机失速