

诊断 DME 控制

P013100 气缸组 1 传感器 1 - 电压过低

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 接地短路 ($U < 0.13V$)
- 检测一个或多个氧传感器部件是否接地短路 (Nernst 电池、泵电池、电阻)

监控的部

- ◆ 对气缸组 1 催化转化器前的氧传感器进行电气测试

故障查找

- ◆ 检查传感器线束是否有故障 (传感器侧或线束中)
- ◆ 如果未找到任何故障 , 则更换传感器