

诊断 DME 控制

P017C00 气缸盖温度传感器 - 接地短路

诊断条

- 发动机正在运转
- 诊断持续运行

故障设

- 热管理的温度传感器输入信号降到最低值以下

监控的部

- ◆ 冷却液温度传感器

故障查找

- ◆ 检查是否接地短路
- ◆ 检查传感器、电线和接头
- ◆ 如果是传感器出现故障，应在拔下传感器插头后输入故障

功能

- ◆ 热管理功能禁用，导致油耗变高