

诊断 DME 控制

P022100 节气门驱动角度传感器 2 - 信号不可靠

诊断条

- 点火开关打开，尚未发生故障（指第一个故障）
- 诊断持续运行

故障设

- 两个传感器电压的偏差 $> 5.7988464^\circ$ 节气门，然后使用测量的空气质量进行可靠性检查
- 第一个故障：测量的空气质量和计算的空气质量之间的差值被积分和加权。超出积分器阈值 (99.9995727) 时发生故障。如果在积分时间内 (0.45 秒) 未超过此阈值，具有最大累计错误的通道将被检测为有故障。
- 第二个故障（已发生节气门故障）：对测量的空气质量和替代值之间的差值进行标准化和求平均值。如果此值 > 1.9004196 ，则第二个通道也将被检测为有故障。

监控的部

- ◆ 节气门电位计可靠性检查

故障查找

- ◆ 检查进气歧管压力传感器和节气门的电路
- ◆ 第一个故障：检查电气故障、触点腐蚀等

- ◆ 对阀进行机械检查(手动弹簧测试)，检查有无脏污，目视检查有无机械损坏
- ◆ 清除故障记忆，包括自适应
- ◆ 检查进气管是否堵塞

功能

- ◆ 可能发动机运行不平稳
- ◆ 响应被削弱
- ◆ 缺少动力