

诊断 DME 控制

P024200 增压压力传感器 2 - 信号过高

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 2 进气歧管压力传感器进行电气检查

故障查找

- ◆ 发动机未运转
- ◆ 检查传感器的接头
- ◆ 检查线路是否短路
- ◆ 与其他压力传感器比较测量值

功能

- ◆ 发生故障时使用替代值