

## 诊断 DME 控制

### P026400 气缸 2 燃油喷射器 - 接地短路

#### 诊断条

- 诊断持续运行

#### 故障设

- 故障设置条件由输出级诊断进行监控
- 如果燃油喷射器接地短路，即设定为有故障

#### 监控的部

- ◆ 燃油喷射器，低侧，气缸 2

#### 故障查找

- ◆ 检查喷射器电阻。
- ◆ 检查线路

#### 功能

- ◆ 产生的驾驶行为不畅，且动力不足