

诊断 DME 控制

P032100 发动机转速传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 智能速度传感器提供永久动力
- 通过安全偏摆位置进行同步并达到第一个参考标记后 (传感器轮上的间隙)
- 凸轮轴传感器无故障
- 传感器电源电压无故障
- 发动机失速检测未启用
- 发动机启动
- 关闭点火开关，然后重新打开
- 诊断持续运行
- 发动机运转

故障设

- 通过安全偏摆位置进行同步后，在第一个参考标记 (传感器车轮上的间隙) 处进行角度基准校正。如果在此过程中超过某个数量，即设定为有故障
- 检测到智能速度传感器中的干扰信号
- 检测到智能速度传感器的关闭位置不正确
- 多条边在某个时间相对于彼此不可靠
- 检测到凸轮轴间隙数和/或曲轴齿数不正确

监控的部

- ◆ 曲轴传感器

故障查找

- ◆ 检查传感器的安装是否正确（传感器到传感器轮的距离，正确就位）
- ◆ 检查传感器电源（仅限启用的传感器）
- ◆ 检查发动机运行时的传感器信号（示波器）
- ◆ 检查电线是否 B+ 短路、接地短路和线路断路
- ◆ 检查传感器轮
- ◆ 更换传感器

功能

- ◆ 可能是由于关闭高压泵导致扭矩限制