

诊断 DME 控制

P033500 凸轮轴位置传感器 - 故障

诊断条

- 未激活启动/停止或任何曲轴故障
- 曲轴自同步启用
- 曲轴每旋转一次运行一次诊断

故障设

- 上次回转脉冲错误的齿数超过阈值
- 系统检测到正负凸轮轴边缘，但未找到曲轴齿
- 如果检测到凸轮轴边缘的最大数目（16），即检测到故障

监控的部

- ◆ 曲轴位置传感器

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确就位（气隙、灰尘、碎屑）
- ◆ 检查线束和传感器
- ◆ 目视检查曲轴传感器轮
- ◆ 检查 DME 控制单元

功能

- ◆ 无启动/停止功能
- ◆ 动力不足/发动机转速限制