

诊断 DME 控制

P034600 气缸组 2 进气凸轮轴位置传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 凸轮轴自同步启用
- 此凸轮轴仍未设定任何故障
- 曲轴信号检测启用
- 当前用于与曲轴同步的相关凸轮轴
- 对每个凸轮轴边缘以及曲轴每次旋转运行一次诊断

故障设

- 凸轮轴的最小段时间 < 0
- 区段：一个南北极
- 如果曲轴和凸轮轴之间的相对角度不可靠，计数器会递增
- 凸轮轴信号的设计曲线存储在 DME 控制单元中。如果测量的信号不同（例如，模糊/峰值），诊断会介入

监控的部

- ◆ 进气凸轮轴位置传感器，气缸组 2 - 无效的段时间
- ◆ 进气凸轮轴位置传感器，气缸组 2 - 与曲轴位置传感器同步
- ◆ 进气凸轮轴位置传感器，气缸组 2 - 同步失败

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确就位 (气隙、灰尘、碎屑)
- ◆ 检查传感器的内部电阻

功能

- ◆ 如果功能可用：未进行凸轮轴调节，导致动力不足