

诊断 DME 控制

P041400 二次空气喷射阀 1 - 短路

诊断条

- 点火装置开启
- 无启动过程
- 燃油泵启动
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 蓄电池正极电压短路 ($I > 3A$)
- 接地短路 ($V < 2V$)
- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 二次空气阀 1

故障查找

- ◆ 检查 DME 控制单元和继电器之间的启动线路是否蓄电池正极电压/接地短路
- ◆ 检查继电器/继电器托架是否短路

功能

- ◆ MIL 开启
- ◆ 无可用的二次空气