

诊断 DME 控制

P041800 二次空气泵继电器 - 故障

诊断条

- 点火装置开启
- 无启动过程
- 燃油泵启动
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 断路 ($I < 1 \text{ mA}$)
- 监控电气启动部件（线束、部件、驱动器）的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 二次空气泵继电器

故障查找

- ◆ 检查 DME 控制单元和继电器之间的启动线路是否断路

功能

- ◆ MIL 开启
- ◆ 无可用的二次空气