

诊断 DME 控制

P045000 油箱通风系统压力传感器

诊断条

- 点火装置开启

故障设

- 断路，信号电压 0.39...0.55 V
- 压力开关出现电气故障。如果存在断路，开关有一定电压。根据开关的并联电阻，可区分线路中是开关打开还是线路断路。

监控的部

- ◆ 压力开关

故障查找

- ◆ 检查压力开关的线束

功能

- ◆ 无法进行油箱泄漏诊断