

诊断 DME 控制

P045500 油箱通风系统 - 检测到严重泄漏

诊断条

- 点火装置开启
- 油箱通风启动
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 时间（30 秒）已过，压力开关未关闭
- 驾驶期间执行严重泄漏诊断。如果启动发动机时压力开关打开，则启动严重泄漏诊断。油箱通风启用并受到最高值限制。如果通过油箱通风阀的空气流量在特定范围内，则启动计时器。如果在达到计时器规定时间之前开关已关闭，说明系统正常。

监控的部

- ◆ 油箱渗漏检测

故障查找

- ◆ 油箱系统泄漏
- ◆ 检查油箱盖（丢失或未正确关闭）
- ◆ 检查线路
- ◆ 检查活性炭过滤器阀

- ◆ 如果未找到漏点且未再次发生故障，则更换压力开关