

诊断 DME 控制

P060600 控制单元故障

诊断条

- 点火装置开启
- 启动/运行阶段
- 诊断持续运行

故障设

- 尽管移除了启动（出于安全概念），仍使用"启动/停止"管理器。
- 通过对离合器/互锁和空档传感器进行可靠性检查，监控启动请求
- 蓄电池正极电压短路或断路 ($U > 4.7999573 \text{ V}$)
- 接地短路 ($U < 0.2000427 \text{ V}$)
- 检查两个模拟/数字转换器的相互可靠性。要执行此操作，需要将踏板位置传感器的信号与这两个模拟/数字转换器连接。
- 如果在 CAN 控制器 RAM 测试过程中无法读取之前写入的型式，则设置该故障
- 检测到 ROM 错误
- 检测到 RAM 错误
- 通过监控模块检测到的故障

监控的部

- ◆ DME 控制单元
- ◆ 意外启动
- ◆ 环境压力传感器，电气诊断
- ◆ 模拟/数字转换器可靠性检查
- ◆ 控制单元自检，内部 RAM 错误

故障查找

- ◆ 更换控制单元

功能

- ◆ 无启动/停止操作
- ◆ 发动机可能失速
- ◆ 发动机不再加速（速度限制为 1,500 转/分）