

诊断 DME 控制

P061700 起动机继电器启动 - B+ 短路

诊断条

- 起动机控制的计算功能关闭
- 发动机转速 < 3,000 转/分
- 诊断持续运行

故障设

- 评估与输出级的故障状态有关的信息要考虑故障检测的可能性。**输出级启动时，可以检测到 B+ 短路。**可以通过禁用的输出级检测脱落的电缆和接地短路。根据这些状态读出故障/正常消息
- 监控电气部件是否 B+ 短路

监控的部

- ◆ 起动机继电器

故障查找

- ◆ 检查继电器接线
- ◆ 检查继电器电阻

功能

◆ 无法启动