

诊断 DME 控制

P068500 主继电器 - 断路

诊断条

- 点火装置开启

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否断路

监控的部

- ◆ 主继电器

故障查找

- ◆ 检查保险丝
- ◆ 检查继电器启动和开关功能
- ◆ 更换继电器

功能

- ◆ 发动机未启动