

诊断 DME 控制

P068600 主继电器 - 接地短路

诊断条

- 主继电器开启
- 点火开关关闭
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 如果由于"主继电器关闭"而导致经过特定时间后，通过主继电器的电压高于阈值，则存在此故障
- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否接地短路

监控的部

- ◆ 检查主继电器关闭过程