

诊断 DME 控制

P085000 启动禁止 P/N 信号 - B+ 短路/断路

诊断条

- 已安装自动变速器
- 一旦处于控制单元的生命周期，必须检测到从驻车或空档切换到其他变速器档位
- 点火装置开启
- CAN 无通信错误
- 诊断持续运行

故障设

- 硬件信息表明既未挂 P 档，也未挂 N 档，但通过 CAN 消息提供 P 或 N 信息
- 诊断会将通过 CAN 接收到的 P/N 信息与硬件信息进行比较

监控的部

- ◆ 驻车/空档开关

故障查找

- ◆ 检查线路
- ◆ 检查实际值
- ◆ 读取变速器控制单元的故障记忆

功能

- ◆ 无法启动发动机