

诊断 DME 控制

P106800 进气切换阀 - 断路

诊断条

- 点火装置开启
- 已安装空气滤清器切换活门

故障设

- 断路 ($I = 1 \text{ mA}$)
- 监控电气启动部件（线束、部件、驱动器）的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 进气系统

功能

- ◆ 进气流经"正常"进气路径，导致进气噪音变大