

诊断 DME 控制

P128F00 冷却液温度传感器，散热器输出 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 测量的传感器电压大于阈值
- 监控电气部件是否 B+ 短路或断路

监控的部

- ◆ 散热器出口处的冷却液温度传感器

故障查找

◆ 拔下温度传感器插头，测量信号线的参考电压 (5 V)。将信号线接地。如果实际值中的原始传感器电压为 0 V，说明传感器有故障。如果实际值中的原始传感器电压不为 0 V，则检查 DME 控制单元的传感器线路。

- ◆ 如果 DME 控制单元的线路正常，说明 DME 控制单元有故障