

诊断 DME 控制

P129100 冷却液温度传感器，散热器输出 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 测量的传感器电压小于阈值
- 监控电气部件是否接地短路

监控的部

- ◆ 散热器出口处的冷却液温度传感器

故障查找

◆ 拔下温度传感器插头。如果原始传感器电压接近于参考电压 (5 V)，说明传感器有故障。如果实际值中的原始传感器电压约为 0 V，请检查 DME 控制单元的线路。

- ◆ 如果 DME 控制单元的线路正常，说明 DME 控制单元有故障