

诊断 DME 控制

P155800 节气门驱动装置 - 电路中出现电气故障

诊断条

- 点火开关打开/发动机运行
- 已完成对慢速主继电器的诊断，没有错误
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 如果位置控制器的输出在特定时间内超过最大值，且节气门打开角度和应急空气节气门位置之间的差值小于特定阈值，说明节气门调节器线路存在断路
- 使用输出级反馈线查找故障
- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否接地短路、蓄电池正极电压短路和断路

监控的部

- ◆ 节气门