

诊断 DME 控制

P155900 节气门控制单元 - 基本设置中存在错误

诊断条

- 点火装置开启
- 自适应要求
- 发动机转速 < 64 转/分
- 车速低于 3 km/h
- 进气温度 > 6 °C
- 冷却液温度 6...105 °C
- 诊断周期性运行 (5 ms)/每个驾驶周期一次

故障设

- 在第一个电压值 (电位计 1 和 2) 周围生成滞后带 (0.04883 V)。如果在特定时间内 (0.25 秒) 所有电压值都在此滞后带内, 则根据第一个和最后一个电压值计算自适应值。如果系统退出滞后带, 则重新启动该过程。必须在最长时间 (1.275 秒) 内完成自适应, 否则即设置故障。
- 节气门达到弹簧测试中达到的设定点后, 节气门立即断电。弹簧效果必须确保节气门经过指定的最短时间后返回紧急操作位置。如果超过最短时间且电压值的变化高于特定阈值, 即设置故障。

监控的部

- ◆ 节气门自适应, 学习紧急操作位置时出现故障