

诊断 DME 控制

P156800 节气门控制单元 - 机械故障

诊断条

- 点火装置开启
- 自适应要求
- 发动机转速 < 64 转/分
- 车速低于 3 km/h
- 进气温度 > 6 °C
- 冷却液温度 6...105 °C
- 每个驾驶周期运行一次诊断/持续

故障设

- 学习完紧急操作位置后，即选择设定值。如果在特定时间内实际值未达到设定点 + 滞后值，将设置故障。
- 节气门达到弹簧测试中达到的设定点后，节气门立即断电。弹簧效果必须确保节气门经过指定的最短时间后返回紧急操作位置。如果超过最短时间且电压值的变化低于特定阈值，则设置故障。
- 学习完下部机械极限后，即选择设定值。如果在特定时间内实际值未达到设定点 + 滞后值，将设置故障。
- 如果紧急操作位置检查成功，则执行弹簧测试。如果失败，则设置故障。
- 如果紧急操作位置检查失败，则执行弹簧测试。如果还是失败，则设置故障。
- 如果紧急操作位置检查和后续弹簧测试成功（无错误），则再次检查紧急操作位置。如果现在状态会导致故障，则根据存储值计算下降节气门的变化

。

监控的部

- ◆ 节气门自适应，返回第一次弹簧测试的值
- ◆ 节气门启动测试，启动/弹簧返回测试期间阀粘连

故障查找

- ◆ 如果已更换节气门且未执行基本设置，则清除故障记忆并执行基本设置
- ◆ 检查电气故障、触点腐蚀等
- ◆ 对阀执行机械检查（手动弹簧测试），检查有无/灰尘脏污，目视检查有无机械损坏，清除故障记忆并再次执行自适应
- ◆ 检查环境条件（请参见诊断条件）

功能

- ◆ 可能发动机运行不平稳
- ◆ 响应被削弱
- ◆ 缺少动力