

诊断 DME 控制

P15A000 变速器空档位置传感器 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 空档传感器 PWM 率 > 95.0012207 %
- 空档传感器 PWM 率 < 4.9987793 %
- 监控电气部件是否接地短路/B+ 短路或断路

监控的部

- ◆ 空档传感器

故障查找

- ◆ 检查实际值
- ◆ 执行线路测试

功能

- ◆ 手动变速的车辆禁止"启动/停止"操作