

诊断 DME 控制

P162400 故障灯按请求启动

诊断条

- 发动机启动后的时间 > 4 秒

故障设

- 变速器控制单元将 MIL 请求发送至 DME 控制单元，随后可通过组合仪表将 MIL 启动，同时将故障存储在故障记忆中。

监控的部

- ◆ CAN 通信

故障查找

- ◆ 如果仅在单独的控制单元中分别清除故障记忆(物理寻址)，可能发生不可靠的状态