

诊断 DME 控制

P169A00 加载模式启用

故障设

- 同时必须满足以下条件：当前的运行状态：控制单元持续运行；车辆速度小于 5 km/h；发动机转速为 0 转/分；自从操作开始，车辆行驶已超过 100 公里；生产模式局部禁用
- 在状态从点火开关打开变为关闭后的某段时间内，控制单元持续运行模式处于启用状态。只有在 DME 控制单元为持续运行模式时，才能启用/停用运输模式。而且，必须满足所有故障设置条件。即使点火开关再次关闭和打开，运输模式仍保持启用/停用。运输模式由局部启用生产模式停用

监控的部

- ◆ DME 控制单元

故障查找

- ◆ 运输模式设置

功能

- ◆ 组合仪表"发动机控制故障"打开时的 MIL/警告消息
- ◆ 转速限制，速度限制，扭矩限制
- ◆ 抑制催化转化器加热