

## 诊断 DME 控制

### P172900 启动禁止信号 - B+ 短路

#### 诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

#### 故障设

- 空档传感器输入电压超过最大允许值
- 空档释放输出级已启动，但互锁/PN 的硬件针脚 0.3 秒内未显示为启动。
  - 启动空档释放输出级时，诊断功能检查互锁/PN 的硬件针脚是否也显示为启动（发生故障时 B+ 短路或断路）

#### 监控的部

- ◆ 空档传感器
- ◆ 空档释放输出级

#### 故障查找

- ◆ 根据布线图，检查从 DME 控制单元到 DME 控制单元（2 个引脚间有一个桥：扩展传动系统（开放式）释放到互锁开关输入）的线路
- ◆ 对 DME 控制单元到互锁开关的线路执行电气检查
- ◆ 检查线束（DME 控制单元 P/N 互锁信号的输入端到 DME 控制单元空档释放输出级的输出端）

- ◆ 读取变速器控制单元的故障记忆

## 功能

- ◆ 启动/停止不再工作
- ◆ 启动/停止功能未启用