

诊断 DME 控制

P181C00 档位检测传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启

故障设

- 档位传感器的 PWM 信号频率超出阈值上限 (120 Hz)
- 档位传感器的 PWM 信号频率低于阈值下限 (80 Hz)

监控的部

- ◆ 档位传感器

故障查找

- ◆ 线路测试
- ◆ 检查参考电压 (实际值)
- ◆ 更换传感器