

诊断 DME 控制

P190A00 中冷器冷却液泵 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 输出级诊断：如果在指定时间内，信号电压降至低于 2.0 V，即设置故障

监控的部

- ◆ 中冷器冷却液泵启动线路

故障查找

- ◆ 检查线路
- ◆ 检查泵
- ◆ 检查 DME 控制单元

功能

- ◆ 泵不再启动，从而导致充气温度增加，发动机切换到进气模式