

诊断 DME 控制

P190F00 中冷器冷却液泵 - 负载电路中存在电气故障

诊断条

- 泵必须启动
- 诊断持续运行

故障设

- 如果泵检测到电流过载(例如由于泵阻塞),泵会关闭。0.7 秒后泵会再次启动。电流过载检测的位只能在 5 秒后馈出。如果泵启动后仍检测到电流过载,泵会再次关闭。为了纠正故障,每次经过三尝试后才执行特殊摇动序列

监控的部

- ◆ 中冷器冷却液泵

故障查找

- ◆ 故障可能位于冷却系统(冷却液液位)
- ◆ 中冷器冷却液泵中可能有内部故障

功能

- ◆ 泵不再启动,从而导致充气温度增加,发动机切换到进气模式