

诊断 DME 控制

P191F00 制动助力器的压力传感器 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 监控电气部件是否 B+ 短路 ($U > 4.3701172 \text{ V}$)、接地短路和断路 ($U < 0.09277344 \text{ V}$)

监控的部

- ◆ 制动助力器压力传感器

故障查找

- ◆ 检查实际值
- ◆ 执行线路测试