

诊断 DME 控制

P201900 进气管活门 2 位置传感器 - 电路中出现电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 电位计的原始电压值低于定义的最小值
- 监控进气运动活门传感器是否接地短路或断路

监控的部

- ◆ 进气运动活门电位计

故障查找

- ◆ 检查传感器线束 (是否接地短路或断路)
- ◆ 5 V 传感器电源信号线短路。如果输入故障，则更换部件。否则，更换控制单元。

功能

- ◆ 部件仍启动，但不再有任何位置反馈